

Bluetoothヘッドセット



本取扱説明書の内容は、予告ないに変更になる場合があります。 最新の情報は、弊社WEBサイト(http://www.sanwa.co.jp/)をご覧ください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。 本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

特長

- ●Bluetooth対応の携帯電話やパソコンでハンズフリー通話が楽しめます。 ●Bluetooth Ver.2.1+EDRに対応し、同規格に対応した機器とはシンプルペアリングが
- ●角度調整可能なカナル型イヤホンなのでイヤーフック無しでも使用できます。●声がクリアに届く高感度の無指向性マイクを搭載しています。
- ●充電用にACアダプタだけでなく、USBケーブルも付属しています。

安全にご使用いただくために

- ●自転車やバイク、自動車などの運転中に絶対に使用しないでください。交通事故の原因 になります。運転以外にも、踏切や駅のホーム、道路、工事現場など周囲の音が聞こえな いと危険な場所では使用しないでください。
- ●歩行中に使用する場合は、周囲の交通に十分注意してください。交通事故の原因になり ます。
- ●使用する前に音量を最小にしてください。突然大きな音がすると、聴力を損なうおそれ
- ●耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪影響を与えることがあ ります。耳を守るため、音量を上げすぎないようご注意ください。
- ●内部に燃えやすいものや水などの液体がかかった場合は、使用を中止し、お買上げいた だいた販売店または弊社にご相談ください。そのままでご使用になりますと、火災や故 障および感電事故の原因になります。
- ●内部を開けますと、故障や感電事故の原因になります。内部に触れることは絶対におや めください。また、内部を改造した場合の性能劣化については保証いたしません。
- ◆本製品を使用中に気分が悪くなった場合は、すぐに使用を中止してください。◆ペースメーカーなどの医療機器を使用している方は、医師に相談の上で使用してください。
- ●小さいお子様には使用させないでください。

ご注意

- ●本製品を使用したことによって生じた動作障害やデータ損失などの損害については、弊 社は一切の責任を負いかねます。
- ●本製品はBluetooth対応のすべての機器との接続動作を保証したものではありません。 ●本製品は一般的な職場やご家庭での使用を目的としています。本書に記載されている 以外でのご使用にて損害が発生した場合には、弊社は一切の責任を負いません
- ●医療機器や人命に直接的または間接的に関わるシステム、高い安全性や信頼性が求められる環境下では使用しないでください。
- ●高い安全性や信頼性が要求される機器や電算機システムなどと直接的または間接的に関 わるシステムでは使用しないでください。
- ●飛行機の通信システムを妨害する恐れがありますので、飛行機で本製品を使用しないで
- ●必要以上に長時間の充電はしないでください。
- ●電池(内蔵型リチウムボリマーバッテリー)は使用状況によって異なりますが、約300~400回繰り返し充電できます。十分に充電した電池で使用時間が著しく短くなってきたり、ご使用いただけない場合は、電池の寿命です。弊社では電池の交換を行っておりま せんので、新しい製品をお買い求めください。
- ●電池(内蔵型リチウムポリマーバッテリー)は消耗品ですので、保証の対象にはなりません。
- ●使用しないときは、本製品の電源を切っておくことをお勧めします。本製品は、他のBluetooth機器からの接続要求に応答するため、常に電力を消費しています。
- ●本製品を使用中に発生したデータの消失、機器の故障などの保証はいたしかねますの で、あらかじめご了承ください。

■ Bluetoothについて

- ●本製品の使用周波数帯では、産業・科学・医療用機器等のほか、工場の製造ライン等で使 用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)及び特定小電力無線 局(免許を要しない無線局)が運用されています。
- ●本製品を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特定小電力無線局が運営されてないことを確認してください。
- ●万一、本製品から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合 には、使用場所を変えるか、速やかに電波の発射を停止してください。

■ 良好な通信を行うために


- ●他の機器と見通しの良い場所で通信してください。建物の構造や障害物によっては、通 信距離が短くなります。特に鉄筋コンクリートや人間の身体(接触した状態)などを挟む
- と、雑音が入ったり通信不能な場合があります。 ●Bluetooth対応のヘッドホン・ヘッドセット・スピーカーなどの音楽・音声機器とマウス・キ ーボードなどを同時に接続し使用した場合、音楽や音声が途切れることがあります。
- ●Bluetooth接続においては、無線LANその他の無線機器の周囲、電子レンジなど電波 を発する機器の周囲、障害物の多い場所、その他電波状態の悪い環境で使用しないでく ださい。接続が頻繁に途切れたり、通信速度が極端に低下したり、エラーが発生したりす る可能性があります。
- ●IEEE802.11g/bの無線LAN機器と本製品などのBluetooth機器は同一周波数帯 (2.4GHz)を使用するため、近くで使用すると互いに電波障害を発生し、通信速度が低下したり接続不能になったりする場合があります。この場合は、使用しない機器の電源を 切ってください。
- ●無線機や放送局の近くで正常に通信できない場合は、使用場所を変更してください。

本製品のパスキー(PINコード)は 0000 です。

1.お使いになる前に

■セット内容






■装善方法

イヤーフックを耳に掛けるように装着してください。(イヤーフックなしでもご使用できます。)




イヤーフックは左右対応です。装着する向きにフックを取付けてください。



2.充電について


はじめてご使用になるときは、約2時間充電する必要があります。ACアダプタまたはパソ コンのUSBポートで充電することができます。

■ACアダプタで充電する



- 充電用USBケーブルを本体の充電ポートに接続します。(図1)
 USBケーブルを充電用ACアダプタに接続します。(図2)
 ACアダプタをコンセントに差し込みます。表示LEDが赤く点灯します。(図3)
- 4. 赤いLEDが消えたら充電完了です。

■パソコンで充電する



- 1. 充電用USBケーブルを本体の充電ポートに接続します。(図1)
- 2. USBケーブル(Aコネクタ)をパソコンのUSBポートに接続します。 LEDが赤く点灯します。(図2)
- 3. 赤いLEDが消えたら充電完了です。
- ※付属されているケーブル以外のものを使用しないでください。

■充雷の時期

LEDが赤く点滅しはじめたら、上記の方法で充電してください。

3.操作・LEDについて

■操作について

マルチ機能ボタン(MFB)は押している時間によって機能が変わります。

1 雷源ON(スタンバイモード):

・ 电板のパスタントに こー・リケット MFBボタンを約5秒長押しすると、LEDが点滅し電源が入ります。電源をONにしたときに、アリング済の機器が近くにあると、最後に使った機器と自動で接続されます。 ※機器によってはMFBボタンを一回押すと接続します。

2. ペアリングモード: 電源OFFの状態からMFBボタンを約7秒長押しすると、LEDが青/赤交互に点滅します。 ※途中、青に点滅しますが、青/赤交互に点滅するまで放さず押したままにしてください。



スタンバイモードからペアリングモードに切り替えることはできません。 一度電源を切って、長押しするとペアリングモードに入ります。

本製品のパスキー(PINコード)は 0000 です。

3. 電源OFF: MFBボタンを約5秒長押しすると、LEDが赤く点灯し電源が切れます。

■LEDについて

状 態	表示LED	
	青	赤
電源OFF	OFF	OFF
ペアリングモード	点滅	点滅
ペアリング成功	点滅	OFF
接続中	5秒ごとに点滅	OFF
通話中	2秒ごとに点滅	OFF
充電中	状態による	充電完了まで点灯
電池残量少ない	_	点滅

■LEDオフ機能

ペアリングし、接続した状態で音量(+)ボタンを約5秒長押しし、ビープ音が聞こえたら 離すとLEDが点灯しなくなります。再度音量(+)ボタンを約5秒長押しし、ビープ音が聞 こえたら離すとLEDが点灯するようになります。

- ※LEDの設定は、再充電時にリセットされます。
- ※出荷時はオンの状態です。

■省電力モード

約10分何も操作しないとLEDが消え、省電力モードに入ります。電話をかけるか、か かってくるか、あるいはヘッドセットのMFBボタンを押すと再びLEDが点滅し、省電力 モードが解除されます。

4-1.ワイヤレスでIP電話や音声チャットを楽しむ!(例1)

--Bluetooth USBアダプタ(弊社製**MM-BTUD11**)を使ってワイヤレスでIP電話や 音声チャットを楽しむための設定方法を説明いたします。



〈Windows XPの場合〉

- ①画面右下のタスクトレイのBluetoothアイコン 🐉 を右クリックし、「Bluetooth設定」を選択します。
 - ※Bluetooth機器を初めて登録する場合は、③に進ん でください。
- ②画面上の「新しい接続」をクリックしてください。





ワイヤレスでIP電話や音声チャットを楽しむ!…つづき

③MM-BTMH16のMFBボタンを約7秒長押 しし、登録する機器を探索可能(ペアリング モード)な状態にします。 (LEDが青/赤交互に点滅)

「次へ」をクリックしてください。



④機器が検出されたら、「次へ」をクリックして



⑤パスキー「0000」を入力し、「OK」をクリックします。



⑥MM-BTMH16から音が聞こえたら、MFB ボタンを押します。



⑦「次へ」をクリックしてください。



⑧「完了」をクリックし、登録終了です。



※②~⑧の登録作業は初回のみ必要です。

⑨設定画面にヘッドセットが登録されました。



⑩ワイヤレスで音声チャットやIP電話を楽しむには、アイ コンをダブルクリックしてください。 詳しくは「**4-2.接続するには**」を参照してください。

4-2.接続するには

使用する機器のアイコンをダブルクリックし、下図のようになれば使用可能です。



- ※機器により同時使用できない場合は、干渉する機器を「切断」してから目的の機器を接続してください。詳しくは、「4-3.切断するには」を参照してください。
- ※HSP(ヘッドセットプロファイル)で接続中に、MFBボタンを押さないでください。接続 が切断されます。もう一度MFBボタンを押すと再接続されます。 アプリケーションが起動中の場合は、一度アプリケーションを終了してから、再接続して ください。
- ※名前やアイコンを変更するには、アイコンを右クリックして各項目を選んでください。



★ 注意 使用後は必ず電源をOFFにしてください。または、接続を切断してください。 通話をしていない場合でも、接続中であれば同様に電力を消費します。

4-3.切断するには

アイコンを右クリックし、「切断」を選択してください。



または、MFBボタンを1回押してください。

4-4.電源を切った後、再び使用するには

電源を入れて、MFBボタンを1回押してください。接続を切断した場合も同様です。 それでも使用できない場合は、「4-2.接続するには」を参照にして、接続してください。

5.Bluetooth機能搭載の携帯電話でハンズフリー通話を楽しむ!



- ①ヘッドセットのMFBボタンを約7秒長押しし、ペアリングモード(青/赤のLEDが交互に点滅)にします。
- ②ご使用の携帯電話の取扱説明書をご参照のうえペアリング作業を行い、登録/接続を完 了してください。

※必ず「ハンズフリー」で接続してください。

③携帯電話に着信があると、ヘッドセットから呼出音が鳴ります。

	電話	ヘッドセット	ボタン
電話に出る	着信時	着信時	MFBボタンを押す。
電話をかける	ON	ON	電話でダイヤルボタンを押す。 ▶ 通話中、携帯電話で通話をヘッドセットに切り替える。 (NTT docomo P904(の場合) 携帯電話の(全を1秒以上押すごとに、 携帯電話とBluetooth機器が切り替わります。 ※機種により自動的に切り替わるものもあります。
通話切替え (電話→ヘッドセット)	通話中	ON	MFBボタンを約2~3秒長押しし、ビーブ音が聞こえたらはなす。※切替えには数秒かかることがあります。
通話切替え (ヘッドセット→電話)	通話中	通話中	MFBボタンを約2~3秒長押しし、ビーブ音が聞こえたらはなす。※切替えには数秒かかることがあります。
リダイヤル	ON	ON	MFBボタンを2回押す。
電話を切る	通話中	通話中	MFBボタンを押す。
着信を拒否する	着信時	着信時	MFBボタンを長押し、ビープ音が聞こえたらはなす。

- ※機種により、上記の一部の機能を使えない場合もあります。
- ※携帯電話からの操作については、お使いの携帯電話の取扱説明書をご覧ください。

(例)NTT docomo P904iの場合

- ①ヘッドセットのMFBボタンを約7秒長押しし、ペアリングモード(青/赤のLEDが交互に 点滅)にします。 ②P904iの「メニュ
- -」ボタンを一回押します。
- ③「生活ツール」を選択します。
- ④「Bluetooth」を選択します
- ⑤「登録機器リスト」を選択します。
- ⑥「サーチ」を選択します
- ⑦「BTMH16~」を選択します。
- ®「YES」を選択します。
- ⑨P904iの暗証番号(初期設定は「0000」)を入力します。
- ⑩「確定」を押します。
- ①Bluetoothのパスキー「0000」を入力します。
- (2)「確定」を押します。
 - 以上でペアリングは完了(青のLEDがすばやく点滅)です。
- ⑬「ハンズフリー」を選択し、「接続」を押します。

6. 各機器との接続について

一度ペアリングすると、機器の電源をOFFにしても設定が残ります。 再度電源をONにすると、そのまま使用できます。 使用できない場合は、接続またはペアリングを行ってください。

△ 注意 同時に他の機器と同じブロファイルで接続(使用)することはできません。また、HSP(ヘッドセット ブロファイル)とHFP(ハンズフリーブロファイル)も同時に接続(使用)することはできません。

7. よくある質問

- Q. ヘッドホンの音が聞こえません。また、音声入力ができません。(パソコンの場合)
- A. 1「スタート」→「コントロールパネル」→「サウンドとオーディオデバイス」を開きます。 2「オーディオ」タブを選択し、「音の再生」「録音」のデバイスがBluetoothデバイスに なっていることを確認してください。
 - 3「音声」タブを選択し、「音の再生」「録音」のデバイスがBluetoothデバイスになっていることを確認してください。
- Q. ヘッドセットとデバイスの通信距離は?
- A. 10mまでです。間にコンクリート壁などの障害物があると、通信距離は短くなります。
- Q. 他のBluetooth使用者によって通信内容を傍受されますか?
- A. いいえ。ペアリングによって通信が保護されます。
- Q. 使うたびにペアリング作業をする必要がありますか?
- A. いいえ。基本的には初回だけです。電源を切っても、ペアリングの設定は残りますが、 機器によっては再度ペアリングを行ってください。
- Q. 電話とヘッドセットの接続が途切れたら、再接続する必要がありますか?
- A. 電話の機種によって異なります。自動的に再接続する機種と、そうでない機種があります。
- Q. ヘッドセットからノイズが聞こえる。
- A. 通信範囲を超えたり、壁や人間の身体(接触した状態)などを挟むとノイズが入ります。

ノイズや音の途切れについて

携帯電話をボケットに入れて通話をする際、ノイズが入る・音が途切れることがあります。 無線LANや街中の電波干渉などにより起こる場合があります。また、携帯電話を入れてい るポケットとは反対側の耳にヘッドセットをつけている場合にも起こる場合があります。 Bluetoothが採用している2.4GHz帯の周波数帯域の電波は、水分に吸収されやすいため、 人体など水分を含む物が間に入ると、届く電波が弱くなり通話品質が劣化するためです。

仕様

適合規格	Bluetooth Ver2.1+EDR
周波数範囲	2.4~2.483GHz
伝 送 方 式	FHSS
通信距離	約10m(環境によって異なります)
送信出力	Class2
電源	内蔵型リチウムポリマーバッテリー 充電時間・約2時間 連続通話時間/約4時間・連続待受時間/最大約110時間
サイズ・質量	W17.2×D6.5×H50.9mm·9g
対応プロファイル	HSP(ヘッドセット)、HFP(ハンズフリー)
対応機種	Bluetooth対応のパソコン(*1)・携帯電話(*2) **1 HSP(ヘッドセットブロファイル)または HFP(ハンズフリーブロファイル)に対応していること。 **1 パソコンがBluetoothに対応していない場合、Bluetooth USBアダプタをお使いください。 **2 Bluetooth対応携帯電話 最新情報はサンワサブライWEBサイトをご覧ください。

※動作時間は使用状況や使用環境などによって異なります。

保証規定

- 1)保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保 証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証 書を製品に添えてお買上げの販売店までお持ちください。
- 2)次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
 - ①保証書をご提示いただけない場合。
 - ②所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書換えられた場合。
 - ③故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
 - ④故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - ⑤天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷。
- 3) お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修 理もお受けいたしかねます。
- 4)本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその 責を負わないものとします。
- 5)修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
- 6)保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 7)保証書は日本国内においてのみ有効です。



サンワサプライ株式会社

同田リプイセンター 7700-0826 南山 県南田川市 北 区田町 1-10-1 東京サプライセンター 7 〒140-8566 東京 都 品川 区南 大井 6 - 5 - 8 札幌営業所/〒060-0807 札幌市北区北7条西5丁目ストークマンション札幌 仙台営業所/〒983-0851 仙台市宮城野区福岡 1-6-37宝栄仙台ビル 去古屋営業所/千453-0015 名 古屋 市中村 区 椿町 16 - 7 カジヤマビル 大阪営業所/〒532-0003 太阪市淀川区宮原4-1-45新大阪/1千代ビル 福岡営業所/〒812-0012 福岡市博多区博多駅中央街8-20第2博多相互ビル

TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033 TEL.011-611-3450 FAX.011-716-8990 TEL.022-257-4638 FAX.022-257-4633 TEL.052-453-2031 FAX.052-453-2033 TEL.06-6395-5310 FAX.06-6395-5315 TEL.092-471-6721 FAX.092-471-8078